TurboCopy について


TurboCopy とは、パソコン内でファイルをコピー / 移動するとき、キャッシュを使ってコピー / 移動時間を短縮 (高速化) する機能です。本書では、有効 / 無効の切り替え方法などを説明します。

- TurboCopy 機能は、Windows 7(32bit、64bit)/Vista(32bit、64bit)/XP のみ対応です。
- TurboCopy の有効化、設定を行うときは、コンピューターの管理者(Administrator)権限を もつアカウントでログインしてください。 制限付アカウントの場合、正常に動作しないことがあります。

有効 / 無効の切り替え方法

TurboCopy は、以下の手順で有効 / 無効を切り替えができます。

- 1 パソコンの電源を ON にし、コンピューターの管理者権限をもつアカウントでログインします。
- 2 [スタート] [(すべての) プログラム] [BUFFALO] [TurboCopy]- [TurboCopy for (本製品の製品名)] を選択します。
 - ※ [TurboCopy] の項目が表示されない場合は、TurboCopy を設定するユーティリティーがインストールされていません。弊社ホームページ(buffalo.jp)からダウンロードするか、製品に付属のマニュアルを参照して、TurboCopy を有効化してください(有効化したときに、TurboCopy を設定するユーティリティーもインストールされます)。
 - ※ Windows 7 の場合、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」と表示されたら、「はい」をクリックします。
 - ※ Windows Vista の場合、「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、「続行」をクリックしてください。



以降は、画面の手順に従って設定してください。

▲ 設定が完了した後、本製品が認識されていない場合は、本製品を一旦取り外し、再度接続してください。

アンインストール方法

TurboCopy が不要になった場合は、以下の手順でアンインストールできます。

- 1 パソコンの電源を ON にし、コンピューターの管理者権限をもつアカウントでログインします。
- 2 [スタート] [(すべての) プログラム] [BUFFALO] [TurboCopy] [ア ンインストーラ] を選択します。

以降は画面の指示に従ってアンインストールしてください。